

Instrukcja Obsługi

Pompy ciepła powietrze-woda Zenergia HP Sterownik operatora





WAŻNA INFORMACJA:

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej w celu ponownego wykorzystania w przyszłości..



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin tel.: +48 62 747 32 77 fax: +48 62 747 78 77

zenex@zenex.pl
www.zenex.pl



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin

SPIS STREŚCI

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	1
1.1. Dokumentacja	1
1.2. Ważne Informacje dla Użytkownika	1
2. Uruchomienie Urządzenia	2
2.1. Ekran Sterownika Przewodowego	2
2.2. Status Ikon Ekranu	
3. Obsługa Sterownika Przewodowego	4
3.1. Strefa A / Strefa B	
3.2. Strefa A bez ciepłej wody użytkowej	4
3.3. Strefa A z ciepłą wodą użytkową	5
3.4. Strefa A + B bez ciepłej wody użytkowej	5
3.5. Strefa A + B z Ciepłą Wodą Użytkową	6
3.6. Zablokuj/Odblokuj Ekran	6
3.7. Ustawienia Trybu Pracy	7
3.8. Ustawienia Temperatury Docelowej	7
3.9. Wygaszacz Ekranu / Wyłączenie Ekranu	7
3.10. Wyświetlanie Infomacji o Usterkach	8
3.11. Stan Parametrów Urządzenia	8
3.12. Ekran Ustawień	9
3.13. Ustawienia Ogólne	9
3.14. Krzywa grzewcza	12
3.15. Ustawienia Czasu	12
3.16. Wyciszenie	
3.17. Zegar czasowy ON/OFF	15
3.18. Funkcje Ogrzewania	17
3.19. Funkcja podgrzewania	18
3.20. Krzywa Temperaturowa	18
4. DODATEK	21
4.1. Parametry	
4.2. Kody błędów	25
5. Funkcja Wi-Fi	32
5.1. Instalacja Oprogramowania	32
5.2. Logowanie / Rejestracja	32
5.3. Dodawania Urządzenia	32
5.4. Obsługa Oprogramowania	35
5.5. Zmiana Nazwy / Usunięcie Urządzenia	
5.6. Ustawienia Trybu Pracy	
5.7. Zegar czasowy	38
5.8. Ustawienia Parametrów	
5.9. Moje	40



1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.1. Dokumentacja

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim. Wszystkie inne języki są tłumaczeniami. Środki ostrożności opisane w tym dokumencie obejmują bardzo ważne tematy, dlatego należy ich uważnie przestrzegać. Wszystkie czynności opisane w instrukcji instalacji muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora.

🔔 OSTRZEŻENIE

- **OSTRZEŻENIE**:Wskazuje sytuację, która może spowodować smierć lub poważne obrażenia.
- OSTROŻNOŚĆ: Wskazuje sytuację, która może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Wskazuje sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO:RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: Wskazuje sytuację, która może spowodować porażenie prądem.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO:RYZYKO POPARZENIA: Wskazuje sytuację która, która może spowodować poparzenia z powodu ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- **UWAGI:** Wskazuje sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub mienia.
- INFORMACJE: Wskazuje przydatne wskazówki lub dodatkowe informacje.

1.2. Ważne Informacje dla Użytkownika

- Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać urządzenie, skontaktuj się z instalatorem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
- Jednostka oznaczona jest następującymi symbolami:

Oznacza to, że produktów elektrycznych i elektronicznych nie można mieszać z nieposortowanymi odpadami domowymi. NIE próbuj samodzielnie demontować systemu: demontaż systemu, obróbka czynnika chłodniczego, oleju i innych części musi być wykonywana przez uprawnionego instalatora i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Jednostki muszą być przetwarzane w specjalistycznym zakładzie przetwarzania w celu ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnym organem. Trzymaj z dala od promieniowania.



2. Uruchomienie Urządzenia

2.1. Ekran Sterownika Przewodowego



1 Siła Sygnału Sieci, Data Czas, Temperatura Otoczenia

2 Znaczenie Ikon: Darmowa Energia, Dezynfekcja, Odszranianie, Tryb cichy, Wyłaczenie trybu cichego,

Ogrzewanie, Alarm

③ Strefa A Tryb Chłodzenie/Ogrzewanie, Ikona Klimakonwektora, Temp. Docelowa Chłodzenie/Ogrzewanie, Włącznik Strefy A.

- ④ Strefa B ogrzewanie podłogowe, Temp. Docelowa Ogrzewania Podłogowego, Włącznik Strefy B.
- 5 Temp. Docelowa Ciepłej Wody Użytkowej, Włącznik Ciepłej Wody Użytkowej
- 6 Całkowita Temp. Wody Na Wlocie, Temp. Ciepłej Wody Użytkowej
- ⑦ Włącznik główny urządzenia ON/OFF, Tryb, Odblokuj/zablokuj ekran.



2.2. Status Ikon Ekranu

Ikona	Status	Opis	Ikona	Status	Opis
((ŀ	Status sieci	Wyświetla siłę sygnału	. ' . XX	Odszranianie	Urządzenie pracuje w trybie odszraniania
-ờ-	Tryb ogrzewania	Dynamicznie wskazuje włączenie	ŧ	Tryb wakacyjny	Urządzenie pracuje w trybie wakacyjnym
*	Tryb chłodzenia	Dynamicznie wskazuje włączenie	(1)	Tryb cichy	Urządzenie pracuje w trybie cichym
AUTO	Tryb automatyczny	Dynamicznie wskazuje włączenie	eco d	Oszczędność energii	Urządzenie pracuje w trybie oszczędności energii
<i>پ</i> کا	Tryb ciepłej wody	Dynamicznie wskazuje włączenie	\oslash	Test wydajności	Urządzenie pracuje w trybie testu wydajności
<u></u>	Ogrzewanie podłogowe	Dynamicznie wskazuje włączenie	Q	Zbieranie czynnika	Jednostka obecnie pracuje w trybie zbierania czynnika chłodzącego
	Usterka	Usterka	٥	Tryb dezynfekcji	Urządzenie pracuje w trybie dezynfekcji
լլլ	Ogrzewanie	Urządznie pracuje w trybie ogrzewania	Ø	Darmowa energia	Darmowa energia z PV
((ŀ	Status sieci	Dynamicznie wskazuje dostępność sieci	۲	Dolne wartości zużycia	
(I) ON OFF	Wyciszenie Zegar czasowy	Sterownik przewodowy tymczasowo wyciszony	ଢ଼	Szczytowe wartości zużycia	
	Zegar czasowy	Sterownik przewodowy włącza funkcję czasową			



3. Obsługa Sterownika Przewodowego

3.1. Strefa A / Strefa B

Gdy urządznie jest wyłączone, przesuń ekran główny w lewo - wybierz "Ustawienia ogólne" - "Parametry" – wprowadź hasło " 168" - Następnie wybierz "Parametry N" – przejdź do strony 3 i naciśnij N26 aby wybrac tryb pracy (Strefa A i/lub B)

	Para.M	Para.N	Para.G	Par	a.P	Para.F				
Nr	artość									
N26	Kontrola sterownika przewodow-									
N27	Zakres kor	Zakres korekty obciązenia								
N32	Inteligentr	na sieć								
N36	Ogrzewani temp. wod	ie podłogo ly wlot	owe, czujr	nik						
N37	Całkowita temp. wody na wylocie systemu									
N38	Sygnał EVU PV									

3.2. Strefa A bez ciepłej wody użytkowej

Na ekranie głównym, naciśnij " U " aby włączy i wyłączyć urządznie, naciśnij " O " aby wybrać Tryb ogrzewania/Tryb chłodzenia.





3.3. Strefa A z ciepłą wodą użytkową

- a) Gdy urządzenie jest wyłączone (Strefa A i Ciepła Woda Użytkowa są wyłączone), naciśnij krótko na główny
- włącznik " (), aby uruchomić funkcję Strefy A oraz Ciepłej Wody
- b) Gdy Strefa A jest wyłączona, naciśnij przełącznik Strefy A " 💴 " aby ją włączyć
- c) Ciepła Woda wyłączona, naciśnij przełącznik Ciepłej Wody " Dev aby ją włączyć
- d) Funkcja c.w.u. wyłączona, Temp. docelowa c.w.u. nie zostanie wyświetlona

(Uwaga: " oznacza włączenie, " Oznacza wyłączenie)



3.4. Strefa A + B bez ciepłej wody użytkowej

a) Gdy Urządznie jest wyłączone (Strefa A oraz B są wyłączone), nacisnij krótko na główny włącznik " 🔱 ", Strefa A oraz B zostaną włączone

b) Gdy Strefa A jest wyłączona, naciśnij przełącznik Strefy A " De aby ją włączyć

c) Gdy Strefa B jest wylączona, naciśnij przełącznik Strefy B " 🔍 " aby ją włączyć

d) Strefa A jest w Trybie Chłodzenia, Strefa B (Ogrzewanie podłogowe) nie może zostać włączona

f) Funkcja c.w.u. wyłączona, Temp. docelowa c.w.u. nie zostanie wyświetlona.

zenex@zenex.pl

. U .

www.zenex.pl





3.5. Strefa A + B z Ciepłą Wodą Użytkową

a) Gdy urządzenie jest wyłączone (Strefa A oraz B są wyłączone), naciśnij krótko główny włącznik Strefa A oraz B zostaną włączone.

b) Kiedy strefa A jest wyłączona, naciśnij na przełącznikl Strefy A " 💴 " aby ją włączyć

c) Kiedy strefa B jest wyłączona, naciśnij na przełącznikl strefy B " 🔍 " aby ją włączyć

d) Strefa A jest w Trybie Chłodzenia, Strefa B (Ogrzewanie podłogowe) nie może zostać włączona

e) Ikona wyświetla status sprężaki (miganie – włączona/ stałe - wyłączona)

f) Funkcja c.w.u. wyłączona, Temp. docelowa c.w.u. nie zostanie wyświetlona



3.6. Zablokuj/Odblokuj Ekran

Na ekranie głównym, naciśnij "💼" aby zablokować/odblokować ekran wyświetlacza.



3.7. Ustawienia Trybu Pracy

Na ekranie głównym, naciśnij krótko """ aby przejść do ekranu wyboru odpowiedniego trybu pracy, obsługiwanego przez daną jednostkę; na przykład, jeśli jednostka obsługuje jedynie funkcję "Ogrzewania" naciśnij """ i wybierz przycisk "Ogrzewanie"



3.8. Ustawienia Temperatury Docelowej

Na ekranie głównym, kliknij w pole wyświetlania temperatury i wprowadź temperaturę docelową.



3.9. Wygaszacz Ekranu / Wyłączenie Ekranu

1) Włączenie Wygaszacza Ekranu

Po upływie 60 sekund, jasność ekranu automatycznie spadnie do 20%, po upływie 6 minut bez dotykania ekranu sterownik przewodowy automatycznie przejdzie do trybu wygaszacza ekranu, natomiast po upływie 8 minut bez dotykania ekranu sterownik przewodowy przechodzi w stan hibernacji.

Stan hibernacji, kliknij na ekran sterownika aby rozświetlić ekan, ekran jest nadal ekranem wygaszacza (jasny ekran, nie wykonuje innych czynności).



Jasność sterownika 20%: kliknij na ekran aby zwiększyć jasność do 100% (zwiększa jedynie jasność ekranu, nie wykonuje innych czynności, nie zmienia ekranu).

2) Wyłączenie Wygaszacza Ekranu

Po upływie 60 sekund, jasność ekranu automatycznie spadnie do 20%. Po upływie 6 minut bez dotykania ekranu sterownik przewodowy automatycznie przejdzie w stan hibernacji.

Stan hibernacji, kliknij na ekran sterownika aby rozświetlić ekan i wrócic do ekranu głównego (zwiększa janość ekranu, nie wykonuje innych czynności).

Janość sterownika 20%: kliknij na ekran aby zwiększyć jasność do 100% (jasny ekran, nie wykonuje innych czynności, nie zmienia ekranu).



3.10. Wyświetlanie Infomacji o Usterkach

W przypadku wystąpienia usterki, na ekranie głównym pojawi się migająca ikona usteki " 🔼 ". Nacisnij "

Naciśnij przycisk " Fault one-button reset" aby zresetować błędy.

Aktualne błędy							
Fault Reset							

3.11. Stan Parametrów Urządzenia

Na ekranie głównym przesuń palcem od lewej do prawej, aby wyświetlić aktualny stan działania. (W przypadku usterki czujnika temperatuy, na ekranie pojawi się "--").



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin zenex@zenex.pl <u>www.zenex.pl</u>



3.12. Ekran Ustawień

Na ekranie głównym przesuń palcem od prawej do lewej, aby przejść do ekranu ustawień.



3.13. Ustawienia Ogólne

Na ekranie, naciśnij "





1) Ekran Zarządzania Ustawieniami

- a) Na ekranie, naciśnij "[7, następnie wprowadź hasło "400866" aby przywrócić ustawienia fabryczne.
- b) Na ekranie, naciśnij "🔁 ", następnie wprowadź hasło "168" aby wejść do ekranu ustawień użytkownika.



• Parametry Użytkownika

Naciśnij przycisk "Parametry Użytkownika" aby ustawić parametry użytkownika.

Status

Naciśnij przycisk "Status" aby zobaczyć stan działania systemu.

• Test

Naciśnij "Test" aby uruchomić sprawdzanie wszytkich funkcji jednostki.

• Ręczne odzyskiwanie czynnika chłodniczego

a) Wejdź do ekranu ustawień parametrów użytkownika (szczegóły, patrz "Ekran Ustawień Użytkownika" Naciśnij "Odzyskiwanie Czynnika Chłodniczego"

• Ręczne odmrażanie

a) Wejdź do ekranu ustawień parametrów użytkownika (szczegóły, patrz "Ekran Ustawień Użytkownika)

- b) Naciśnij przycisk "Ręczne odmrażanie".
- c) Wybierz moduł który ma zostać odmrożony.

(Liczbę wyświetlanych modułów określa parametr "Liczba modułów", np. jeśli liczba modułów wynosi 2, aktualna liczba modułów odmrażania może być ustawiona na 2).

• Ogrzewanie podłogowe

Naciśnij "Ogrzewanie Podłogowe" taby ustawić funkcję podgrzewania



2) Ekran Wyświetlacza

Na ekranie "Ustawień Ogólnych", naciśnij "



• Dźwiek Klawiszy

a) Dźwięk włączony: dźwięk brzęczyka po dotknięciu ekranu,
b) Dźwięk wyłączony: brak dźwięku brzęczyka po dotknięciu ekranu,

• Zabezpieczenie Ekranu

Szczegóły, rozdział nr 6.

• Jednostka Temperatury

Za każdym razem, gdy dochodzi do zmiany jednostki temperatury, sterownik przewodowy ponownie odczytuje wszystkie parametry, powracając do interfejsu ustawień po 20 sekundach.

• Zmiana Języka

Naciśnij "Język" aby zmienić ustawienia języka wyświetlania.

3) Ekran Infromacji

Na ekranie "Ustawień ogólnych", naciśnij "💻 " aby przejść do ekranu informacji.





4) Historia Błędów

Na ekranie "Ustawień Ogólnych", naciśnij "🛐	🗍 "a następnie wprowadź "168"	aby wyświetlić historię
---	-------------------------------	-------------------------

błędów.

🗢 Sty.11 Wt.	23:15 🌡 20℃
▲	
Zdarzenia	Wymaż
Wymaż	

3.14. Krzywa grzewcza

Na ekranie ustawień, naciśnij " 🗠 " aby przejść do ekranu krzywej

- Dane dotyczące temperatury zbierane są co 20 min. i zapisywane co 1 godzinę. Jeśli okres jest krótszy niż 1 godzina, dane nie zostaną zapisane.
- Zapis krzywej temperatury posiada funkcję pamięci po wyłączeniu zasilania.

			\$
	Krzywa Temp.	Ē	Wlot wody Wylot wody Ciepla woda Otoczenia
60 ^{°C}			
40 ^{°c}			
20 'c			
0 °C			
-20 ^{°c}			
-40 ^{°c}			
Wyr	naż		

3.15. Ustawienia Czasu

Na ekranie ustawień, naciśnij "🕘" aby ustawić aktualny czas.

① Gdy jednostką temperatury jest °F, ekran ustawień czasu wygląda następująco:



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 747 32 77 fax: +48 62 747 78 77 zenex@zenex.pl www.zenex.pl



② Gdy jednostką temperatury jest °C, ekran ustawień czasu wygląda następująco::



3.16. Wyciszenie

Na ekranie ustawień, naciśnij "



1) Poziom Wyciszenia

Level 1
 :Wskazuje, że jednostka jest na pierwszym poziomie wyciszenia
 (1) Level 2
 :Wskazuje,że jednostka jest na drugim poziomie wyciszenia.



2) Tryb Wyciszenia

(): Wskazuje, że jednostka nie jest wyciszona.

👾 : Wskazuje, że jednostka jest wyciszona.

3) Harmonogram Pracy w Trybie Cichym

Naciśnij "\infty" aby wejść do ekranu ustawień "Harmonogramu pracy w trybie cichym".



- ① Czas rozpoczęcie pracy w trybie cichym
- 2 Czas zakończenia pracy w trybie cichym
- Gdy harmonogram pracy jest włączony, tło przełącznika jest niebieskie.
 Gdy harmonogram pracy jest wyłączony, tło przełącznika jest szare.
- ④ Naciśnij PN~ND, aby wybrać dzień, w którym harmonogram ma obowiązywać. Wybór danego dnia, powoduje zmianę jego koloru wyświetlania na czerwony.

Uwaga: Jeśli czas rozpoczęcia i zakończenia jest taki sam, ustawienia nie zostaną zrealizowane.

Jeśli odmierzanie czasu jest wyłączone lub nie wybrane dla danego dnia tygodnia, odmierzanie czasu nie będzie działać.

Jeśli ustawione czasy nakładają się, wybrany zostanie wcześniejszy czas rozpoczęcia lub zakończenia pracy.



3.17. Zegar czasowy ON/OFF

Na ekranie ustawień, naciśnij "

" a następnie wybierz "Zegar czasowy" aby wejść do ekranu ustawień:



- " wskazuje że funkcja "Zegar czasowy" jest włączona,
 - 🕒 " wskazuje że funkcja "Zegar czasowy" jest wyłączona,
- " 🕒 " wskazuje że jednostka nie posiada w/w funkcji,
- Uwaga: Jeśli czas rozpoczęcia i zakończenia jest taki sam, ustawienia nie zostaną zrealizowane.
- Jeśli odmierzanie czasu jest wyłączone lub nie wybrane dla danego dnia tygodnia, odmierzanie czasu nie będzie działać.
 - Jeśli ustawione czasy nakładają się, wybrany zostanie wcześniejszy czas rozpoczęcia lub zakończenia pracy.

3.2.1. Dezynfekcja

Na ekranie ustawień, naciśnij "🕒" a następnie wybierz "Harmonogram dezynfekcji"

Warunki działania: Włącz parametry dezynfekcji (G01).



- ' 🕂 " wskazuje że funkcja planowanej dezyfekcji jest włączona,
- 🖶 " wskazuje że funkcja planowanej dezyfekcji jest wyłączona,



" wskazuje że jednostka nie posiada w/w funkcji,

Uwaga: Odmierzanie czasu jest włączone dla danego dnia tygodnia, w przeciwnym razie odmierzanie czasu nie będzie działać

3.2.2. Dolna pompa powrotu z regulowanym czasem pracy

Na ekranie ustawień, naciśnij "🕒 " a następnie wybierz "Harmonogram pracy pompy powrotu"

Warunki działania: Włącz parametry pracy dolnej pompy powrotu(N21).



- " $\square \square \square \square$ " wskazuje że funkcja "Harmonogram pracy pompy powrotu" jest włączona,
- " 🖓 🦞 " wskazuje że funkcja "Harmonogram pracy pompy powrotu" jest wyłączona,
- " $\square \square$ " wskazuje że jednostka nie posiada w/w funkcji,

3.2.3. Tryb Wakacyjny

Na ekranie ustawień, naciśnij "🕒" a następnie wybierz "Tryb wakacyjny"

Warunki działania: Jednostka musi mieć włączony "Tryb ogrzewania", aby włączyć funkcję "Tryb wakacyjny".





" wskazuje że funkcja "Tryb wakacyjny" jest włączona,



wskazuje że funkcja "Tryb wakacyjny" jest wyłączona,

"

" wskazuje że jednostka nie posiada w/w funkcji,

Uwaga: W przypadku jednoczesnego włączenia Trybu wakacji i Trybu wakacji poza domem, Tryb wakacyjny poza domem ma priorytet.

3.18. Funkcje Ogrzewania



1) Wymuszenie Wł. Grzałki Elektr. Zbiornika Wody

Na ekranie ustawień, naciśnij "<u>h</u> "Wybierz ON/OFF.

Warunki działania:

a) Urządzenie działa w trybie Ciepłej Wody i bieżące działanie obejmuje tryb Ciepłej Wody.

 b) Jeśli temperatura ciepłej wody urządzenia jest > niż temperatura docelowa ciepłej wody, temperatura ciepłej wody urządznia jest < niż docelowa temperatura ciepłej wody – woda użytkowa będzie miała niską temperaturę.

c) Temperatura ciepłej wody urządzenia < docelowa temperatura ciepłej wody - 1°

d) Funkcja pogrzewania zbiornka jest włączona.

e) Jeśli jeden z warunków z punktów a- d, nie zostanie spełniony, nie dojdzie do wymuszenia włączenia grzałki elektrycznej zbornika wody.

2) Wymuszenie Trybu Ciepłej Wody

Na ekranie ustawień, naciśnij "hh " Wybierz ON/OFF.

Warunki działania:

Urządzenie włącza funkcję Ciepłej Wody, w przeciwnym razie nie można go właczyć w wymuszony tryb ciepłej wody.

3) Wymuszenie Dezynfekcji

Na ekranie ustawień, naciśnij "<u>hh</u>. Wybierz ON/OFF.

Warunki działania:

Urządzenie włącza funkcję Dezynfekcji, w przeciwnym razie nie można go włączyć w tryb wymuszonej dezynfekcji.



4) Wymuszenie Uruchomienia Zew. Źródła Ciepła

Na ekranie ustawień, naciśnij "hh ".Wybierz ON/OFF.

Warunki działania:

Urządzenie włącza zewnętrzne źródło ciepła, w przeciwnym razie nie można go włączyć w wymuszony tryb zew.źródła ciepła.

5) Wygrzewanie Posadzki

Na ekranie ustawień, naciśnij " hh ". Wybierz ON/OFF

Warunki działania:

Czujnik tempertaury wlotu ogrzewania podłogowego musi być włączony, w przeciwnym razie nie można włączyć funkcji suszenia betonu.

3.19. Funkcja podgrzewania

a) Kiedy urządzenie działa w trybie podgrzewania, na ekranie głównym miga ikona "🛄"

b) Funkcja "Szybkie podgrzewanie"

Na ekranie głównym, naciśnij "💾 gdy pojawi się wyskakujące okno, wybierz funkcję szybkiego

podgrzewania "Pogdrzewanie" (czas szybkiego podgrzewania to 10min). Kliknij w pustą pozycję aby wrócić do ekranu głównego.

c) Wyjdź z funkcji "Szybkiego podgrzewania"

Na ekranie głównym, naciśnij "أولى " gdy pojawi się wyskakujące okno, wybierz "Anuluj" aby wyjść z funkcji Szybkiego podgrzewania; kliknij w pustą pozycję aby wrócić do ekranu głównego.

3.20. Krzywa Temperaturowa

Na ekranie zarządzania ustawieniami, nacisnij "🔂 " i wprowadź hasło "168" aby wejść do ekranu ustawień

użytkownika. Parametry ustawień M10-M21.

4	Para.M Para.N	Para.G	Para.P	Para.F		4	Para.M	Para.N	Para.G	Para.P	Para.
Nr	Nazwa sta	atusu	W	artość	ſ	Nr	N	lazwa sta	atusu	W	artość
M10	Strefa A Krzywa chło	odzenia				M16	Krzywa 9 0 wylotu 1	Chłodzenie	e Temp.		
M11	Strefy A Krzywa ogra	zewania			Ī	M17	Krzywa 9 (wylotu 2	Chłodzenie	e Temp.		
M12	Strefa B Krzywa chło	odzenia			Ī	M18	Krzywa 9 (otoczenia	Ogrzewani 1	ie Temp.		
M13	Strefa B Krzywa ogr	zewania			-	M19	Krzywa 9 (otoczenia	Ogrzewani 2	ie Temp.		
M14	Krzywa 9 Chłodzenie otoczenia 1	e Temp.			-	M20	Krzywa 9 0 wylotu 1	Drzewanie	e Temp.		
M15	Krzywa 9 Chłodzenie otoczenia 2	e Temp.				M21	Krzywa 9 0 wylotu 2	Ogrzewani	ie Temp.		
	2/-	4			i i						



1. Krzywa chłodzenia

a) Uzytkownicy mogę wybrać krzywe dostępne w poniższej tabeli.

b) Użytkownicy mogą samodzielnie ustawić parametry. Ustaw parametry w następujący sposób: Krzywa 9
Chłodzenie Temp. otoczenia 1, Krzywa 9 Chłodzenie Temp. otoczenia 2,Krzywa 9 Chłodzenie Temp. wylotu
1,Krzywa 9 Chłodzenie Temp. wylotu 2. (Wartość temp. docelowej jest obliczana zgodnie z zależnością liniową y=kx+b).

Temp.Otoczenia	-10≤TA<15	15≤TA<22	22≤TA<30	30≤TA
Niska Temp.1	16	11	8	5
Niska Temp.2	17	12	9	6
Niska Temp.3	18	13	10	7
Niska Temp.4	19	14	11	8
Niska Temp.5	20	15	12	9
Niska Temp.6	21	16	13	10
Niska Temp.7	22	17	14	11
Niska Temp.8	23	18	15	12
Wysoka Temp.1	20	18	17	16
Wysoka Temp.2	21	19	18	17
Wysoka Temp.3	22	20	19	17
Wysoka Temp.4	23	21	19	18
Wysoka Temp.5	24	21	20	18
Wysoka Temp.6	24	22	20	19
Wysoka Temp.7	25	22	21	19
Wysoka Temp.8	25	23	21	20

2. Krzywa Ogrzewania

a) Uzytkownicy mogę wybrać krzywe dostępne w poniższej tabeli.

b) Użytkownicy mogą samodzielnie ustawić parametry, ustaw parametry w następujący sposób: Krzywa 9
Ogrzewanie Temp. otoczenia 1, Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. otoczenia 2, Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. wylotu
1, Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. wylotu 2. (Wartość temp. docelowej jest obliczana zgodnie z zależnością liniową y=kx+b).



zenex@zenex.pl <u>www.zenex.pl</u>

Temp.Otoczenia	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4
Niska Temp.1	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36
Niska Temp.2	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35
Niska Temp.3	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33
Niska Temp.4	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32
Niska Temp.5	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31
Niska Temp.6	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
Niska Temp.7	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29
Niska Temp.8	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27
Wysoka Temp.1	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53
Wysoka Temp.2	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51
Wysoka Temp.3	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50
Wysoka Temp.4	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48
Wysoka Temp .5	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46
Wysoka Temp.6	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43
Wysoka Temp.7	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41
Wysoka Temp.8	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
Temp.Otoczenia	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Niska Temp.1	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33
Niska Temp.2	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32
Niska Temp.3	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30
Niska Temp.4	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29
Niska Temp.5	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28
Niska Temp.6	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27
Niska Temp.7	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26
Niska Temp.8	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25
Wysoka Temp.1	53	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51
Wysoka Temp.2	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49
Wysoka Temp.3	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48
Wysoka Temp.4	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46
Wysoka Temp.5	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44
Wysoka Temp.6	43	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41
Wysoka Temp.7	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39
Wysoka Temp.8	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36
Temp.Otoczenia	14	15	16	17	18	19	≥20										
Niska Temp.1	33	32	32	32	32	32	32										
Niska Temp.2	32	31	31	31	31	31	31										
Niska Temp.3	30	30	30	30	30	29	29										
Niska Temp.4	29	29	29	29	29	28	28										
Niska Temp.5	28	28	28	28	28	27	27										
Niska Temp.6	27	27	27	27	27	26	26										
Niska Temp.7	26	26	26	26	26	25	25										
Niska Temp.8	25	25	24	24	24	24	24										
Wysoka Temp.1	51	51	50	50	50	50	50										
Wysoka Temp.2	49	49	48	48	48	48	48										
Wysoka Temp.3	48	48	47	47	47	47	47										
Wysoka Temp.4	46	46	45	45	45	45	45										
Wysoka Temp.5	44	44	43	43	43	43	43										
Wysoka Temp.6	41	41	40	40	40	40	40										
Wysoka Temp.7	39	39	38	38	38	38	38										
Wysoka Temp.8	36	36	35	35	35	35	35										



4. DODATEK

4.1. Parametry

Uwaga: Parametry można modyfikować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, w przeciwnym razie nie można pomyślnie zmodyfikować parametrów.

Kod	Parametr Jedn.		Zakres			
N01	Tryb zasilania	/	0 Standard/1 Pełna moc/2 Oszczędność Energii /3 Automatyczny			
N02	Typ klimatyzatora	/	0 Tylko Ogrzewanie/1 Ogrzewanie & Chłodzenie / 2 Tylko Chłodzenie			
N04	Ustawienia zaworu 4-drogowego	/	0 Zawór Ogrzewania Otwarty/1 Zawór Chłodzenia Otwarty			
N05	Typ włącznika	/	0 Dźwigniowy / 1 Impulsowy			
N06	Start/Stop urządzenia	/	0 Wspólny/1 Zdalne /2 Lokalne/3 Sterownie przewodowe/4 Sterowanie Sieciowe			
N07	Power down memory switch	/	0 Zakaz /1 Użycie			
N08	Samoczynny start po włączeniu zasilania	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N11	Funkcja ciepłej wody użytkowej	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N20	Grzałka elektr. zbiornika wody	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N21	Dolna pompa powrotu	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N22	Solar	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N23	Ustawienia funkcji powiązania	/	0 Zakaz /1 Powiązanie aktywne /2 Zamknięcie powiązania aktywne /3 Włącz/Wyłącz wyświetlacz /4 Wyświetl grzałkę elekt. zbiornika wody /5 Wyświetl zew. źródło ciepła			
N26	Kontrola sterownika przewodowego	/	0 Strefa A Temp. Wody/1 Strefa A+B Temp. Wody			
N32	Inteligenta Sieć	/	0 Zakaz / 1 Użycie			
N36	Ogrzewanie podłogowe, czujnik temp. wody wlot	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N37	Całkowita temp. wody na wylocie systemu	/	0 Zakaz/1 Użycie			
N38	Sygnał EVU PV	/	0 Normalnie otwarty/1 Normalnie zamknięty			



N39	Sygnał SG	/	0 Normalnie otwarty /1 Normalnie zamknięty
N41	Czujnik temp. Kolektora słon.	/	0 Zakaz/1 Użycie
N48	Strefa A Koniec chłodzenia	/	0 Grzejnik/1 Klimakonwektor/2 Ogrzewanie podłogowe
N49	Strefa A Koniec ogrzewania	/	0 Grzejnik/1 Klimakonwektor/2 Ogrzewanie podłogowe
M01	Ustawienia Temp. Chłodzenia	°C	15 ~ 35
M02	Ustawienia Temp. Ogrzewania	°C	0 ~ 85
M03	Ustawienia Temp. Ciepłej Wody	°C	0 ~ 80
M08	Ustawienia Temp. Ogrzewania (B)	°C	40 ~ 60
M10	Strefa A Krzywa Chłodzenia	/	0 Zakaz/ 1 TL1/ 2 TL2/ 3 TL3/4 TL4/ 5 TL5/ 6 TL6/ 7 TL7/ 8 TL8/ 9 TH9/ 10 TH10/ 11 TH11/ 12 TH12/ 13 TH13/ 14 TH14/ 15 TH15/ 16 TH16/ 17 TH17/ Krzywa Niestandardowa
M11	Strefa A Krzywa Ogrzewania	/	0 Zakaz/ 1 TL1/ 2 TL2/ 3 TL3/ 4 TL4/ 5 TL5/ 6 TL6/ 7 TL7/ 8 TL8/ 9 TH9/ 10 TH10/ 11 TH11/ 12 TH12/ 13 TH13/ 14 TH14/ 15 TH15/ 16 TH16/ 17 TH17/ Krzywa Niestandardowa
M12	Strefa B Krzywa Chłodzenia	/	0 Zakaz/ 1 TL1/ 2 TL2/ 3 TL3/ 4 TL4/ 5 TL5/ 6 TL6/ 7 TL7/ 8 TL8/ 9 TH9/ 10 TH10/ 11 TH11/ 12 TH12/ 13 TH13/ 14 TH14/ 15 TH15/ 16 TH16/ 17 TH17/ Krzywa Niestandardowa
M13	Strefa B Krzywa Ogrzewania	/	0 Zakaz/ 1 TL1/ 2 TL2/ 3 TL3/ 4 TL4/ 5 TL5/ 6 TL6/ 7 TL7/ 8 TL8/ 9 TH9/ 10 TH10/ 11 TH11/ 12 TH12/ 13 TH13/ 14 TH14/ 15 TH15/ 16 TH16/ 17 TH17/ Krzywa Niestandardowa
M14	Krzywa 9 Chłodzenie Temp. otoczenia 1	°C	-5 ~ 46
M15	Krzywa 9 Chłodzenie Temp. otoczenia 2	°C	-5 ~ 46
M16	Krzywa 9 Chłodzenie Temp. wylotu 1	°C	5 ~ 25
M17	Krzywa 9 Chłodzenie Temp. wylotu 2	°C	5 ~ 25



M18	Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. otoczenia 1	°C	-25 ~ 35
M19	Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. otoczenia 2	°C	-25 ~ 35
M20	Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. wylotu 1	°C	25 ~ 65
M21	Krzywa 9 Ogrzewanie Temp. wylotu 2	°C	25 ~ 65
M35	Min. Temp. Otoczenia Automatycznego Chłodzenia	°C	20 ~ 29
M36	Max. Temp. Otoczenia Automatycznego Chłodzenia	°C	10 ~ 17
M37	Wakacje Poza Domem – Ogrzewanie	°C	20 ~ 25
M38	Wakacje Poza Domem - Ciepła Woda	°C	20 ~ 25
M39	Dodatkowa Grzałka Elektryczna	/	0 Wyłączona/1 Tylko Ogrzewanie/2 Tylko Ciepła Woda/3 Ogrzewanie&Ciepła woda
M40	Zew. Źródło Ciepła	/	0 Wyłączona/1 Tylko Ogrzewanie/2 Tylko Ciepła Woda/3 Ogrzewanie & Ciepła Woda
M55	Ogrzewnie podłogowe, Temp. podgrzewania	°C	25 ~ 35
M56	Ogrzewanie podłogowe, Okres podgrzewania	Min	10 ~ 40
M57	Ogrzewnie podłogowe, Czas podgrzewania	Н	48 ~ 96
M58	Ogrzewanie podłogowe, Histereza Temp.	°C	0~10
M59	Ogrzewanie podłogowe, Histereza temp. pokojowej	°C	0~10
M60	Ogrzewanie podłogowe przed suszeniem	Dzień	4 ~ 15
M61	Ogrzewanie podłogowe podczas suszenia	Dzień	3 ~ 7
M62	Ogrzewanie podłogowe po suszeniu	Dzień	4 ~ 15
M63	Ogrzewanie podłogowe Temp. suszenia	°C	30 ~ 55
F06	Regulacja prędkości wentylatora	/	0 Ręczne / 1 Liniowa Temp. Otoczenia / 2 Liniowa Temp. parownika
F07	Ręczna obsługa wentylatora	Obr./mi n	



P01	Tryb pracy pompy wody	/	0 Zawsze działająca / 1 Stop Temp.		
		-	osiągnięta / 2 Praca przerywana		
PO2	Sterowanie pompą	,	1 Kontrola prędkości / 2 Kontrola		
102	inwerterową	/	przepływu / 3 Tylko moc / 4 Kontrola mocy		
500	Prędkość docelowa pompy	Obr./mi	1000 ~ 4500		
P05	wody	n	1000 * 4300		
P04	Liczba pomp inwerterowych	/	1~4		
P05	Docelowy przepływ pompy	/	Do 4500		
	wody				
P06	Dolna pompa powrotu	Min	5~120		
	Działanie				
P07	Dolna pompa powrotu	,	0 Zakaz/1 Użycie		
FU7	Dezynfekcja	/	0 28882/ 1 029018		
DOS	Dolna pompa powrotu –	,	0 Zakaz/1 Użycie		
FUO	Zegar czasowy	/	0 20802/1 029010		
G01	Haromonogram dezvnfekcij	/	0 Zakaz/1 Użycie		
		,			
G02	Temp. dezynfekcji	°C	60~70		
G03	Dezynfekcja Max. Cykl	Min	90~300		
604	Dezynfekcja wysoka temp.	Min	5~60		
004	Czas		5.~00		



4.2. Kody błędów

Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
E01	Błąd komunikacji sterownika przewodowego	 1.Luźne połączenie pomiędzy sterownikiem przewodowym a płytą główną. 2. Usterka sterownika przewodowego. 3. Usterka płyty głównej. 4. Umieszczenie obok siebie przewodu komunikacyjnego sterownika i przewodu zasilania (zakłócenia). 	 Podłącz ponownie przewód sterownika. Wymień sterownik. Wymień płytę główną. Przenieś przewód komunikacyjny sterownika zdala od przewodu zasilania.
E03	O#Wysokie ciśnienie sprężarki	 Sprawdź wyciek czynnika. Przepustnica jest brudna lub zablokowana. Uszkodzenie łożyska sprężarki, powoduje tracie części mechanicznych, oraz wzrost tempertaury wydechu. Błąd przełącznika wysokiego ciśnienia Usterka płyty głównej Usterka sprężarki 	 1.Uzupełnij czynnik 2.Wyczyść/wymień przepustnicę 3.Wymień sprężarkę 4.Wymień przełącznik wysokiego ciśnienia 5.Wymień płytę główną 6.Wymień sprężarkę
E04	O#Niskie ciśnienie sprężarki 0#Błąd komunikacji	 Niewystarczający przepływ wody Niska temperatura zimnej wody na wlocie Wyciek czynnika lub jego niewystarczająca ilość Osadzenie kamienia w parowniku. Usterka zasilania 	 Sprawdź różnicę temperatury pomiędzy wlotem i wylotem wody i ustaw przepływ wody. Sprawdź instalację. Wykryj wyciek lub napełnij instalcję odpowiednim czynnkiem. Usuń kameń. Wymień przewód zasilania
E06	falownika	 Usterka falownika Usterka płyty głównej 	 Wymień płytę falownika Wymień płytę główną
E06	0#Błąd komunikacji	 Umieszczenie obok siebie przewodu komunikacyjnego sterownika i przewodu zasilania (zakłócenia). Luźne połączenie pomiędzy sterownikiem przewodowym a płytą główną. Usterka płyty głównej 	 1. Przenieś przewód komunikacyjny sterownika zdala od przewodu zasilania. 2. Podłącz ponowanie przewody 3. Wymień płytę główną



Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
	Błąd czujnika temp.	1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F10	wody na wlocie do	przewody	przewody
	ogrzewania	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
	podłogowego	3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F11	Błąd czujnika całkowitej	przewody	przewody
	temp. wody na wylocie	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F11		przewody	przewody
	OpisTriptipueBłąd czujnika temp.1. Uszkodzone lub poluzowane1wody na wlocie doprzewody2podłogowego3. Usterka czijnika temp.2Błąd czujnika całkowitejprzewodyptemp. wody na wylocie2. Usterka czujnika temp.2Błąd czujnika całkowitej1. Uszkodzone lub poluzowane1temp. wody na wylocie3. Usterka płyty głównej3Błąd czujnika całkowitej1. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.3Usterka płyty głównej31. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.3U# Błąd czujnika1. Uszkodzone lub poluzowane1płytowego wymiennika1. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.2Justerka płyty głównej31. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.2Justerka płyty głównej31. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.3Justerka płyty głównej31. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.3Justerka płyty głównej31. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.3Justerka płyty głównej31. Uszkodzone lub poluzowane1przewody2. Usterka czujnika temp.33Justerka płyty głównej31	2. Wymień czujnik temp.	
	systemu	Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
	Off Drad anuinika	1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F11	U# Biąd czujnika	przewody	przewody
	temp.wody na wyłocie z	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
	ртутоwego wymiennika	3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
	OttPhad caujaika	1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F11	całkowitej temp. na	przewody	przewody
		2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
	wylocie	3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1.Uszkodzone lub poluzowane	1.Podłącz ponownie lub wymień
E12	Błąd czujnika temp.	przewody	przewody
	zbiornika ciepłej wody	2.Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
		3.Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
	Rład górnago czwinika	1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
E12	tomp zbiornika	przewody	przewody
	Błąd czujnika całkowitej temp. wody na wylocieprzewodyprzewody3. Usterka płyty głównej3.Błąd czujnika całkowitej temp. wody na wylocie systemu1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.D# Błąd czujnika temp.wody na wylocie z płytowego wymiennika1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.D# Błąd czujnika temp.wody na wylocie z płytowego wymiennika1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.D# Błąd czujnika temp.wody na wylocie z płytowego wymiennika1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.D#Błąd czujnika temp.wody na wylocie z płytowego wymiennika1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.D#Błąd czujnika temp.wolcie1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.D#Błąd czujnika temp. na wylocie1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.Błąd czujnika temp. zbiornika ciepłej wody2. Usterka czujnika temp. 3. Usterka płyty głównej3.Błąd górnego czujnika temp. zbiornika buforowego1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.Błąd dolnego czujnika temp. zbiornika buforowego1. Uszkodzone lub poluzowane przewody1.Błąd czujnika temp. s. Usterka czujnika temp. 3. Usterka płyty głównej3.Błąd czujnika temp. s. Usterka czujnika temp. 3.3.<	2. Wymień czujnik temp.	
	bulorowego	 Usterka płyty głównej 	3. Wymień płytę główną
	Bład dolnogo czujnika	1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
E12	tomp zbiorpika	przewody	przewody
	buforowogo	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
	bulolowego	 Usterka płyty głównej 	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
E12	Błąd czujnika temp.	przewody	przewody
	pomieszczenia	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
E1 1	0# Błąd czujnika temp.	przewody	przewody
	otoczenia	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.
		Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną



Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie	
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień	
E16	0# Błąd czujnika temp.	przewody	przewody	
	wylotu	2. Usterka czujnika temp.	2. Wymień czujnik temp.	
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną	
E21	EEPROM Błąd danych	Bład odczytu danych	Zamknij i uruchom ponowanje	
E21	0#EEPROM Błąd danych			
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień	
	0# Wysoka temp. na	przewody	przewody	
E24	powrocie z wymiennika	2. Wymiennik ciepła zatkany	2.Wyczyść wymiennik	
	płytowego	3. Usterka czujnika temp.	3. Wymień czujnik temp.	
		4. Usterka płyty głównej	4. Wymień płytę główną	
	0#Zbyt wysoka temp.			
E24	na wylocie z płytowego			
	wymiennika ciepła			
E25	0# Parowanie			
	chłodziwa zbyt niskie			
	0# Niska temp. wody na			
E25	wylocie z wymiennika			
	płytowego	1 Niski przepływ wody	1. Usuń zator.	
E25	0# Niska temp. wody na	2 Zatkane rury wodne	2. Sprawdź czy przepływ wody	
	wylocie z wymiennika	3 Uszkodzenie rury wodnej	przez pompę spełnia wymagania.	
	płytowego	4. Usterka czujnika	3. Wymień rurę wody	
	0# Zbyt duża różnica		4. Wymień czujnik	
E26	temp. na wylocie i			
	powrocie			
	0# Nieprawidłowa			
E26	różnica temp. na wylocie			
	i powrocie			
F27	0# Zbyt wysoka			
<i>`</i>	temperatura wydechu			
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień	
E31	0#J5 Błąd czujnika	przewody	przewody	
	ciśnienia	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.	
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną	
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień	
E32	0#J6 Błąd czujnika	przewody	przewody	
	ciśnienia	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.	
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną	
	0# Bład czujnika temp.	1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień	
E44	wody na włocie	przewody	przewody	
	wymiennika płytowego	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.	
		 Usterka płyty głównej 	3. Wymień płytę główną	



Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F55	0#Błąd czujnika temp.	przewody	przewody
E22	ssania	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
556	Błąd czujnika temp.	przewody	przewody
E30	kolektora słonecznego	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
F58	0#Błąd czujnika temp.	przewody	przewody
LJO	parownika	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
		1. Uszkodzone lub poluzowane	1. Podłącz ponownie lub wymień
E50	0# Zbyt niska temp.	przewody	przewody
E29	ssania	2. Usterka czujnika temp	2. Wymień czujnik temp.
		3. Usterka płyty głównej	3. Wymień płytę główną
	0# Częste odmrażanie awaryjne	1. Uszkodzenie czujnika temp.	1.Wymień czujnik temp.
		otoczenia	otoczenia
E60		2.Brudny lub zatkany	2.Wyczyść wymiennik ciepła
		wymiennik ciepła	3. Napełnij układ czynnikiem
		3. Brak czynnika chłodniczego	zgodnie z tabliczą znamionową
E61	O# Nieprawidłowa różnica temperatur pomiędzy ssaniem a wydechem	 Usterka czujnika temp. wlotu i wylotu. Zawór wody jest zamknięty. Waterway blockage, may appear in the heat exchanger or valve part. Nieprawidłowy dobór pompy. Uszkodzona pompa wody. Nieprawidłowy przekrój rur. Wymiennik ciepła zanieczyszczony. 	 1. Wymaga wymiana czujnika. 2. Wyczyść lub wymień zatkaną część 3. Wymień pompę zgodnie z wymaganym przepływem i wysokością podnoszenia. 4. Konieczna wymiana rur. 5. Wykonaj "Reset" manulanie. 6. Wybierz odpowiedni przekrój rur. 7. Wyczyść powierzchnię wymiennika ciepła.



Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie	
E62	Błąd komunikacji klimakonwektora 1-32	 Błędne podłączenie przewodów Usterka zasilania Usterka płyty głównej 	 Sprawdź poprawność podłączenia Wymień przewód zasilania Wymień płytę główną 	
E63	0#Nieprawidłowa komunikacja	1. Umieszczenie obok siebie przewodu komunikacyjnego	1. Przonioć przowód	
E63	O#Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną	sterownika i przewodu zasilania (zakłócenia). 2. Słabe połączenie pomiędzy sterownikiem przewodowym a płytą główną 3. Usterka płyty głównej	 komunikacyjny sterownika zdala od przewodu zasilania. 2.Podłącz przewody ponownie 3.Wymień płytę główną. 	
E64	O#Nieaktualna wersja protokołu	Usterka oprogramowania	Wymagana aktualizacja	
E65	0#Nieprawidłowe ustawienie modelu	 Kod usterki płyty głównej Program nie przywrócił ustawień fabrycznych 	1.Reset płyty głównej 2.Pobierz program ponownie	
E66	Błąd danych konserwacji systemu	Błąd danych konserwacji systemu	Odzyskaj ustawienia z poziomu Ustawień parametrów	
E67	Przeciążenie grzałki elektrycznej zbiornika wody	1.Błąd napięcia wejściowego	1.Sprawdź okablowanie zasilania/Podłącz ponownie naniecie zasilania	
E67	O#Przeciążenie dodatkowej grzałki		2.Napraw zbiornik wody	
E68	0#Niewystarczający przepływ wody	 1.Zatkana instalacja wodna 2.Nieprawidłowy dobór pompy 3. Nieprawidłowy przekrój rur wodnych 4. Przełącznik przepływu wody jest zablokowany i nie można go zresetować. 	 Sprawdź czy pompa działa prawidłowo/Wyczyść lub wymień zatkany element. Wymień pompę zgodnie z wymaganym przepływem i wysokością podnoszenia. Konieczna wymiana rur. Wykonaj "Reset" manualnie. 	



Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie	
E69	O# Błąd czujnika temp. po stronie gazowej czynnika chłodniczego	 Okablowanie jest luźne /uszkodzone Usterka czujnika temp. Usteka płyty głównej 	 Okabluj/wymień przewody Wymień czujnik temp. Wymień płytę główną 	
E70	O# Błąd czujnika temp. po stronie płynnej czynnika chłodniczego	 1.Okablowanie jest luźne /uszkodzone 2. Usterka czujnika temp. 3. Usteka płyty głównej 	 Okabluj/wymień przewody Wymień czujnik temp. Wymień płytę główną 	
F16	0#Zbyt niskie ciśnienie sprężarki	 Nieodpowiedni przepływ wody Niska temp. zimnej wody na wlocie Wyciek czynnika chłodniczego lub niewystarczająca jego ilość Kamień w parowniku. 	 Sprawdź różnicę temperatur pomiędzy wlotem i wylotem wody oraz ustaw przepływ. Sprawdź instalację. Sprawdź wycieki lub napełnij odpowiednim czynnikiem. Usuń osadzony kamień. 	
F17	0#Zbyt wysokie ciśnienie sprężarki	 Mało czynnika chłodniczego. Przepustnica jest brudna lub zablokowana. Uszkodzenie łożyska sprężarki, powoduje tracie części mechanicznych, oraz wzrost tempertaury Usterka przełącznika wysokiego ciśnienia Usterka płyty głównej Usterka sprężarki 	 Uzupełnij czynnik chłodniczy. Wyczyść lub wymień przepustnice. Wymień sprężarkę. Wymień przełącznik wysokiego ciśnienia. Wymień płytę główną Wymień sprężarkę. 	
F61	O#Nieprawidłowa prędkość wentylatora 1	1.Luźne połącznie przewodów 2 Niestabilne naniecie	1.Podłącz ponownie płytę główną i okablowanie wentylatora.	
F61	0# Nieprawidłowa prędkość wentylatora 2	 Usterka płyty głównej Usterka wentylatora 	 Zapewnij stabilne napięcie Wymień płytę główną Wymień wentylator 	



Kod	Opis	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
F62	Błąd klimakonwektora 01-32	 Nieprawidłowy pobór mocy Kilmakonwektor się obraca Zablokowany klimakonwektor Klimakonwektor uszkodzony 	 Podłącz ponownie zasilanie. Sprawdź czy silnik nie jest zablokowany. Wyczyść klimakonwektor Wymień kilmakonwektor
F63	0#Temp. otoczenia	 1.Okablowanie jest luźne/uszkodzone 2. Usterka czujnika temp. 3. Usterka płyty głównej 	 1.Okabluj/wymień przewody. 2. Wymień czujnik temp. 3. Wymień płytę główną
F64	0#Błąd zmiany częstotliowści	 Luźne połączenie przewodów Niestabilne napięcie Usterka płyty głównej Uszkodzenie płyty napędu 	 Podłącz ponownie przewody Zapewnij stabilne napięcie Wymień płytę główną Wymień płytę napędu
F65	O#Variable frequency model setting in progress	 Luźne przewody Błąd pompy Bład falownika Błąd płyty głównej 	 Podłącz przewody ponownie Wymień pompę Wymień falownik Wymień płytę główną
F66	0#Błąd pompy	1.Instalacja wodna	1. Wyczyść lub wymień
F66	0#Błąd pompy inwerterowej wody	2. Luźne przewody 3. Błąd pompy	 Podłącz przewody ponownie Wymień pompę
F66	0#Ostrzeżenie pompa inwertorowa[80%]	4. Błąd falownika 5. Błąd płyty głównej	4. Wymień falownik 5. Wymień płytę główną



5. Funkcja Wi-Fi

5.1. Instalacja Oprogramowania

Pobierz oprogramowanie Eco-Home ze Sklepu Google lub Apple.

5.2. Logowanie / Rejestracja

(1) Na istniejące konta można zalogować się bezpośrednio, w nastepujących krokach:

(2) Jeśli zapomniałeś hasła możesz wybrać logowanie za pomocą kodu weryfikacyjnego, a następnie wybrać "Forget Password" Wprowadź numer telefonu i otrzymaj kod weryfikacyjny.

- (3) Użytkownicy którzy nie posiadają konta, mogą je założyć klikająć "Sign Up Now!"
- (4) Ustaw hasło.
- (5) Wprowadż adres email, na który ma zostać wysłany kod weryfikacyjny.

ج الد ^{ير} الد ^{ير} ∎	🐼 🕏 🎗 93% 📖 I 14:54	100 14, 11 ¹⁶ , 11 (, 11	🔞 🖏 96.8 📖 I 14-37
	en	<	en
WELC	OME	WELC	COME
Eco-H	lome	Eco-H	lome
Log	Jin	Regi	ster
E-Mail		E-Mail	
Enter your email		Enter your email	
Password		Password	
Enter password	And.	Enter password	3 ₇₇ 4
Remember Me	Forgot password	Verification Code	
I have read and agree	ed to the 《 Service	Enter Verification Code	Obtain
	gin	I have read and agreed Agreement) and Pr	eed to the 《 Service rivacy Policy
Don't you have an acc timeZoneOffset:-8 time:Thu Feb 23 2023 14:54	ount? sign up Now! :25 GMT+0800 (CST)	Reg	ister

5.3. Dodawania Urządzenia

Krok 1:

Włącz w telefonie funkcję Bluetooth lub Wi-Fi, a następnie połącz się z siecią Wi-Fi . Sieć Wi-Fi musi mieć dostęp do połączenia internetowego.



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin tel.: +48 62 747 32 77 fax: +48 62 747 78 77 zenex@zenex.pl <u>www.zenex.pl</u>



Krok 2:

Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.

回日 44 44 完 資意 条 502 面 1522 X Network preparation	د WIFI	遊客 🗣 🗞 50% 🗐 i 15-22 information	ໝະ ແຟ ແຟ ອີ. ອີກ ແຟ ອີ. Configuratio	© \$ ≥ 872 ■ 16-00
2. Turn on Bluetooth on the phone 3. The mobile phone is connected to WIFI, and WIFI can be connected normally				
4. Need to agree to enter WIFI password	niuentai	Select Wi-Fi		
02/05	PASSWORD	Mext	Network is succe Go to bir	ssfully configured
Start Network Provisioning				

Krok 3:

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia sieciowego, zeskanuj kod QR z naklejki urządzenia lub wprowadź numer seryjny aby powiązać urządzenie. Po pomyślnym powiązaniu, wróć do strony głównej.



00 00	38 "』」"』前京。 御客楽 87本 (16:00	100 B 100 B	_ન ૈયા _હ ેય	🔞 🛠 🕱 87% 🗐 I I6-01	00 to 11 to 10	10 % & 80% 🔲 1 07/29
<	Bind the device	<	Bind the dev	ce	All devices	? +
	Device binding Einding step: Scar bin QR cright the		Device binding Binding steps: Scan the for Cright		My device	
	Bind the device	Dev	ice binding succeeded		hhh	
	Scan	L	RETURI	TO THE HOME PAGE	Runnin Share device S	g
	Input				<	
					Home	Mine

• Udostępnianie Urządzenia

Naciśnij "share device" i wybierz urządzenie które chcesz udostępnić. Następnie naciśnij "Add a share", wprowadź dane konta i potwierdź zgodę na udostępnienie.





ZENI	EX Sp. z d	o.o.			
ul.	Wiosenna	35,	63-200	Jarocin	

		⁴⁶ .41 ⁴⁶ .41	🔯 🕉 🌺 50% 🔳 11:43	a ه. الن ^{يد} الن ^{يد} a ه	11:47	
<		Share the	Device	< Add Sh	ared User	
	When the device is not connected to the network being shared may not be able to control the device			Share with Eco-Home account		
	The d Eco-H	evice has been shar Iome users	ed with the following	kasim@newenergy-	e.com X Q	
	E	Illa@newenergy-e.com	Owner	Kasim@newenergy-e.co	m: [G]	
	-					
		Add a s	share			

5.4. Obsługa Oprogramowania

- Po pomyśnym powiązaniu urządzenia, wejdź do interfejsu oprogramowania Eco-Home" (Device name)
- Wybierz urządzenie i przejdź do jego ustawień.
- (1) Ogrzewanie & Chłodzenie



Strona **35** z **44**



- ① Aktualna Temperatira
- 2 Wybór Trybu Pracy
- ③ Ustawienia Temperatury Docelowej
- ④ ON/OFF Trybu pracy
- (5) ON/OFF Urządzenia
- 6 ON/OFF Zegar czasowy
- ① Ustawienia
- 8 Więcej Ustawień

(2) Ciepła Woda



- 1 Aktualna Temperatura
- 2 Ustawienia Temperatury Docelowej
- ③ ON/OFF



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin

(3) Ogrzewanie Podłogowe



- ① Aktualna Temperatura
- ② Ustawienia Temperatury Docelowej
- ③ ON/OFF

5.5. Zmiana Nazwy / Usunięcie Urządzenia

Naciśnij aby wejść do szczegółów urządzenia. Wybierz "Device name" aby zmienić nazwę. Wybierz "Delete Device" aby usunąć urządzenie.

	fail fail 🖸	饭 岩 染 58% 画口 10:30	lin. ²⁰ in. ²⁰ 0 00	10 8 10 52x (m) 1135
	Equipment Con		``	
	Heating	.1	0	
ÖÖ	Air Conditioner		·····	[
	Willing	1.,	Heat Pump	
	11	1111	Device information	
	₩ 24.90 °C	1111	Other	
		The	Share the Device	
	Heating -		Common Problems and	Feedback
	- 40 ^C Preset	+	Delete th	e Device
Swite	ch Timing	Set		



5.6. Ustawienia Trybu Pracy

Naciśnij, aby wybrać tryb pracy urządzenia.



5.7. Zegar czasowy

Wybierz ikonę "Timing", a natępnie naciśnij "+". Ustaw czas i zapisz ustawienia wybierając "Save".





5.8. Ustawienia Parametrów

(1) Ustawienia Temperatury Docelowej

Obsługa oraz modyfikacja parametrów to ustawienia: Docelowej temperatury ciepłej wody, Docelowej temperatury chłodzenia, Docelowej temperatury ogrzewania, Docelowej temperatury ogrzewania podłogowego oraz jednostki temperatury (przy modyfikacji jednostki temperatury sterownik ponownie odczyta dane i załaduje je do aplikacji).



(2) Sprwadź status

Umożliwia sprawdzenie statusu systemu i modułu.

	Status query	C
et parameters	Status query	Curve
	Å System status	
Indoor Temp. 0.00°C	Ambient Temp. 9.00°C	DHW Temp. 22.50°C
Solar Sys. Temp. 0.00°C	H&C Outlet Temp. 0.00°C	Totla Outlet Temp. 22.00°C
FH Water Inlet Temp 0.00°C		
	& Module Status	
00# Module		
00# Module Exchanger Water Inlet Temp. 24.90°C	Exchanger Water Outlet Temp. 23.40°C	Total Water Outlet Temp. 22.00°C
00# Module Exchanger Water Inlet Temp. 24.90°C Ambient Temp. 9.00°C	Exchanger Water Outlet Temp. 23.40°C W.P. Target Speed Orpm	Total Water Outlet Temp. 22.00°C W.P. Flow Rate 0L/H

(3) Krzywa temperatury



Aktualna krzywa pokazuje odpowiednio temperaturę: Temperaturę wody na wylocie z wymiennika, Temperaturę wody na wlocie do wymiennika, Temperaturę otoczenia, Temperaturę c.w.u. Aktualizację krzywych w czasie rzeczywistym.



5.9. Moje

Naciśnij "Mine" aby uzyskać informacje o użytkowniku, głównych problemach, o nas lub wylogować się.



ZENEX Sp. z o.o. ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin tel.: +48 62 747 32 77 fax: +48 62 747 78 77 zenex@zenex.pl <u>www.zenex.pl</u>

116-06-10-00662 A0